

IM1907 C6747DSPボード 拡張コネクタ				
J1	ピン番号	信号名称	ピン番号	信号名称
	1	D15	2	A12
	3	D14	4	A8
	5	D13	6	A9
	7	D12	8	A10
	9	D11	10	A11
	11	D10	12	A4
	13	D9	14	A5
	15	D8	16	A6
	17	D7	18	A7
	19	D6	20	A0
	21	D5	22	A1
	23	D4	24	A2
	25	D3	26	A3
	27	D2	28	BA1
	29	D1	30	BA0
	31	D0	32	CS5
	33	WE/	34	CS4
	35	OE/	36	CS3
	37	--	38	CS2
	39	VCC	40	VCC
	41	VCC	42	VCC
	43	VCC	44	VCC
	45	GND	46	GND
	47	GND	48	GND
	49	GND	50	GND
J2	ピン番号	信号名称	ピン番号	信号名称
	1	AXR5	2	AXR01
	3	ACLKR0	4	SPI1_SOMIO
	5	AHCLKR0	6	AXR03
	7	AHCLKX0	8	AXR04
	9	ACLKX0	10	AXR12
	11	AFSR0	12	AHCLKX1
	13	AXR02	14	GP714
	15	SPI1_SIMO0	16	ACLKX1
	17	AFSX0	18	AFSR1
	19	AFSX1	20	UART_TXD
	21	SPI1_SCS0	22	URAT_RXD
	23	SPI1_ENA	24	AXR13
	25	AXR00	26	AXR11
	27	--	28	AXR14
	29	--	30	AXR10
	31	VCC	32	VCC
	33	VCC	34	VCC
	35	GND	36	GND
	37	GND	38	GND
	39	GND	40	GND